

アドスト DS ストレート アイロン

保証書 保証期間1年

※ お名前
お客様 お住所
電話番号()

※ お買上げ日

※ 販売店名・住所

年月日

持込修理 ~ご販売店様へ~ 必ず※項目を記入のうえ、お客様にお渡しください。
この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買上げの日から下記期間内に取扱説明書に従った正常な状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。商品と本保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。商品と本保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

1. 本品は使用説明書、その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店を通じ、無料修理させていただきます。
2. 本製品の保証期間はお買上げ日から1年間とさせていただきます。
3. 保証期間内であっても次の場合には有料修理となります。
イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ロ) 買い上げ後の落下・輸送上の故障および損傷
ハ) 火災・地震・水害・露電: その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
二) 本書のご提示がない場合
ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
ヘ) 消耗部品(本体樹脂、電源コード、ヒーター等)の交換
ト) 本体樹脂の表面及びプレートの磨耗や打痕による損傷
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
5. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。


※この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

電気製品の安全マーク
S ◎ ●財団法人電気安全環境研究所認定工場で製造され、検定に合格した商品です。
JET

ヘアサロン技術者専用
●このたびは、お買上げ誠にありがとうございます。ご使用前に、あるいはご使用中に、この取扱説明書よくお読みいただき正しくお使いください。またお読みにならざつとも大切に保管してください。
●本品のご使用には、毛髪や頭皮の状態を診断し、的確に施術するための専門的な知識・技術・用具が必要です。
●一般の方(理・美容師以外の方)が使用した場合、毛髪を傷めたり、断毛ややけどを起こす恐れがあります。

業務用製品ですので家庭用には使用しない。
思ひぬ事故や故障の原因になります。

製造元 八光工業株式会社
大阪市平野区加美南2-40 TEL06(6793)3731(代)



HAKKO LIMITED

業務用

1 安全上のご注意 必ずお守りください

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

△警告 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

△注意 この表示は、取扱いを誤った場合、「障害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

各記載分の絵表示について

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止 (してはいけないこと) を示します。 禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 水ぬれ禁止
分解禁止	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくことを示します)。 指示
濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 ぬれ手禁止	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。 電源プラグを抜く

△警告

● 使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
● 必ずAC100Vで使用する。(日本国内専用)
● 使用中はブレード周辺も熱伝導により熱くなります。十分にご注意ください。
● 次のような時は使用しない。
● 表示窓に数値が表示されず温度上昇ランプが点灯しているとき
● 表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。
● 業務用製品ですので家庭用には使用しない。
思ひぬ事故や故障の原因になります。

3 各部の名称

コントローラー部

特殊耐熱フェルトカバー
ヒートプレート(バイコートS加工)
サーモインジケーター(対面)
パネル表示色
温度上昇ランプ
点灯
赤
● 点灯
ノーマル パワー ダメージ
設定温度が表示(約2秒)
△ 注意
● 設定温度が表示(約2秒)
4. 約2秒後 ● が消え、ヒーター温度に切替わり温度表示が上昇を開始します。
● 温度上昇ランプ点灯は、ヒーターへの通電(加熱)を示しています。加熱中は点灯を続け設定温度に到達すると点滅します。
△ 警告 温度上昇ランプが点滅しない時は直ちに使用を中止する。
5. 設定温度に到達するとパネル表示色が青色に変わります。
● 温度設定・モードは、終了時の設定が保存され、次の電源投入時再現されます。
● コンセントから電源プラグを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。
● コードが破損し火災や感電・やけどのおそれがあります。

2 使用上のご注意

- 本製品は高容量発熱体を用いた業務用です。アイロンの取り扱い、及び操作には十分に習熟し、注意してご使用ください。
- 施術前に正しく毛髪診断を行い、状態に応じた温度設定・施術を行ってください。
- 毛髪をプレスする際、過度の圧力を加えたり、熱を1箇所に当て続けないでください。
- 施術の際、水分が多くなると水蒸気が発生し、頭皮などにやけどをする恐れがあります。十分にご注意ください。
- 温湿度の多いところに保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
- 毛髪の施術以外に使用しないでください。
- 人工毛髪にご使用の際は、耐熱温度を超えないよう温度管理を行ってください。
- 使用中はブレード周辺も熱伝導により熱くなります。十分にご注意ください。
- 次のような時は使用しない。
● 表示窓に数値が表示されず温度上昇ランプが点灯しているとき
● 表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。
- 業務用製品ですので家庭用には使用しない。
思ひぬ事故や故障の原因になります。

4 使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。液晶表示に ● が点灯し、「スタンバイ状態」になります。
△ 警告 電源コードは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合、ブレードが異常に熱くなることがあります。火災の恐れがあります。
- モード表示 モード 内容 温度特性(イメージグラフ)

表示なし	ノーマル	標準プログラム	時間
M1	パワー	温度下降が少ないプログラム	時間
M2	ダメージ	新生部は高温、毛先に進むにつれて温度が下げる ※コンセントへの差し込みがゆるい。 ※温度上昇ランプが点滅しないとき。 ※表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。	時間

5 使い終わったら

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 温湿度の多いところに保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
- モード切り替えについて
電源ボタンを押しながら (ー) ボタンを押すことにより、3種類のモードが順に切り替わります。毛髪の状態、技術に合わせてご使用ください。
△ 注意 コントローラー部は精密電子機器が内蔵されています。絶対に分解しない。
モード表示 (コードに負荷がかかり故障の原因になります。)

6 お手入れの仕方

- 薬液を使用した場合は、使用毎に必ず薬剤をふき取るようにしてください。
△ 警告 電源コードは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合、ブレードが異常に熱くなることがあります。火災の恐れがあります。
- 本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。
※表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。
- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズの大きい場所での使用時にはご注意ください。外來ノイズの影響により、温度データの一部が欠落し高温になる場合や正常に動作しないことがあります。

7 アフターサービスについて

- 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
- 修理を依頼されたとき
●修理期間中は…
内部機構をわざわざにお買上げの販売店に依頼ください。保証書の記載内容により修理いたしました。お買上げの販売店にてご相談ください。修理によって機能が復活する場合は、ご要望により有料修理いたします。
●修理サービスについてご不明な場合
●修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- モードの変更方法
● 電源ボタンを押しながら (ー) ボタンを押すことにより、モードが順に切替わります。
● 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
- 修理工場に連絡するとき
●修理を依頼されたとき
●修理期間中は…
内部機構をわざわざにお買上げの販売店に依頼してください。保証書の記載内容により修理いたしました。お買上げの販売店にてご相談ください。修理によって機能が復活する場合は、ご要望により有料修理いたします。
●修理サービスや製品についてご不明な場合
●修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 修理の仕様
● 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)

8 仕様

電 源	AC 100V 50/60Hz	定格消費電力	150W
温 度 設 定 范 围	60～180°C	温 度 ヒ ュ ー ス	ヒーター近傍 187°C
温 度 制 御 方 式	PID制御	ヒ ー タ ー	セラミックヒーター ×2
重 量	290g	コード長さ	2.6m
ブレードサイズ	25×90	ブレード材質 表 面 加 工	アルミニウム バイコートS

※バインコートS = Bicomponent coating ニッケル被膜にフッ素樹脂を複合した特殊表面処理加工
アルミ加工やテフロン加工に比べて、耐燃性および耐熱性、潤滑性、非粘着性、耐食性、耐油性、耐水性が大幅に向上了。

コントローラ部

温度表示窓 温度上昇(+)／下降(−)ボタン

パネル表示色について

液晶パネル表示色、温度インジケーター	温度上昇ランプ
赤	● 点灯
青	● 点滅
青	○ 消灯
紫	● 点滅
赤	○ 消灯

温度表示窓 機能説明

モード表示	表示なし……ノーマル M1……パワード M2……ダメージ	数字…温度表示
モード表示	表示なし……ノーマル M1……パワード M2……ダメージ	50mm～70mm

5 使い終わったら

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 温湿度の多いところに保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
- モード切り替えについて
電源ボタンを押しながら (ー) ボタンを押すことにより、3種類のモードが順に切り替わります。毛髪の状態、技術に合わせてご使用ください。
△ 注意 コントローラー部は精密電子機器が内蔵されています。絶対に分解しない。
モード表示 (コードに負荷がかかり故障の原因になります。)

4 使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。液晶表示に ● が点灯し、「スタンバイ状態」になります。
△ 警告 電源コードは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合、ブレードが異常に熱くなることがあります。火災の恐れがあります。
- モード表示 モード 内容 温度特性(イメージグラフ)

表示なし	ノーマル	標準プログラム	時間
M1	パワー	温度下降が少ないプログラム	時間
M2	ダメージ	新生部は高温、毛先に進むにつれて温度が下げる ※コンセントへの差し込みがゆるい。 ※温度上昇ランプが点滅しないとき。 ※表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。	時間

6 お手入れの仕方

- 薬液を使用した場合は、使用毎に必ず薬剤をふき取るようにしてください。
△ 警告 電源コードは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合、ブレードが異常に熱くなることがあります。火災の恐れがあります。
- 本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。
※表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。
- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズの大きい場所での使用時にはご注意ください。外來ノイズの影響により、温度データの一部が欠落し高温になる場合や正常に動作しないことがあります。

7 アフターサービスについて

- 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
- 修理工場に連絡するとき
●修理を依頼されたとき
●修理期間中は…
内部機構をわざわざにお買上げの販売店に依頼してください。保証書の記載内容により修理いたしました。お買上げの販売店にてご相談ください。修理によって機能が復活する場合は、ご要望により有料修理いたします。
●修理サービスや製品についてご不明な場合
●修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- モードの変更方法
● 電源ボタンを押しながら (ー) ボタンを押すことにより、モードが順に切替わります。
● 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
- 修理の仕様
● 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)

8 仕様

電 源	AC 100V 50/60Hz	定格消費電力	150W
温 度 設 定 范 围	60～180°C	温 度 ヒ ュ ース	ヒーター近傍 187°C
温 度 制 御 方 式	PID制御	ヒ ー タ ー	セラミックヒーター ×2
重 量	290g	コード長さ	2.6m
ブレードサイズ	25×90	ブレード材質 表 面 加 工	アルミニウム バイコートS

※商品改良のため、仕様・外観に変更がある場合があります。

5 使い終わったら

- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 温湿度の多いところに保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
- モード切り替えについて
電源ボタンを押しながら (ー) ボタンを押すことにより、3種類のモードが順に切り替わります。毛髪の状態、技術に合わせてご使用ください。
△ 注意 コントローラー部は精密電子機器が内蔵されています。絶対に分解しない。
モード表示 (コードに負荷がかかり故障の原因になります。)

4 使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。液晶表示に ● が点灯し、「スタンバイ状態」になります。
△ 警告 電源コードは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合、ブレードが異常に熱くなることがあります。火災の恐れがあります。
- モード表示 モード 内容 温度特性(イメージグラフ)

表示なし	ノーマル	標準プログラム	時間
M1	パワー	温度下降が少ないプログラム	時間
M2	ダメージ	新生部は高温、毛先に進むにつれて温度が下げる ※コンセントへの差し込みがゆるい。 ※温度上昇ランプが点滅しないとき。 ※表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。	時間

6 お手入れの仕方

- 薬液を使用した場合は、使用毎に必ず薬剤をふき取るようにしてください。
△ 警告 電源コードは、コンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合、ブレードが異常に熱くなることがあります。火災の恐れがあります。
- 本体の汚れは、石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。
※表示窓の表示が不意に消えたとき火災や感電・ショート・断毛・やけどのおそれがあります。
- 静電気が発生しやすい場所や電気的ノイズの大きい場所での使用時にはご注意ください。外來ノイズの影響により、温度データの一部が欠落し高温になる場合や正常に動作しないことがあります。

7 アフターサービスについて

- 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
- 修理工場に連絡するとき
●修理を依頼されたとき
●修理期間中は…
内部機構をわざわざにお買上げの販売店に依頼してください。保証書の記載内容により修理いたしました。お買上げの販売店にてご相談ください。修理によって機能が復活する場合は、ご要望により有料修理いたします。
●修理サービスや製品についてご不明な場合
●修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- モードの変更方法
● 電源ボタンを押しながら (ー) ボタンを押すことにより、モードが順に切替わります。
● 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)
- 修理の仕様
● 保証書について
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げより1年間です。(消耗部品は除きます)